




ACHTUNG: Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Firma GIFAS-ELECTRIC und darf daher weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.
 ATTENTION: Ce dessin est propriété de l'entreprise GIFAS-ELECTRIC et ne doit ni être copié ni remis à des tiers.



ATTENZIONE: Il presente disegno è di proprietà della ditta GIFAS ELECTRIC. Riproduzione vietata.
 ATTENTION: This design is property of GIFAS-ELECTRIC GmbH and may not be copied or distributed among unauthorized persons.



GIFAS-ELECTRIC GmbH
 Dietrichstrasse 2 - CH-9424 Rheineck
 +41 71 886 44 44 info@gifas.ch
 +41 71 886 44 44 www.gifas.ch

Prüfeinheit
Grundeinheit 63A digital mit FI-Überbrückung
Gehäuse Aluminium

Art.-Nr. : **230999**

23.09.2024 Blatt 1/2
 beku

Bedienungsanleitung

1	FI/LS 13A-30mA schützt Servicesteckdosen (12) vor Überstrom
2	FI-Schutzschalter zum Personenschutz der gesamten Prüfeinheit
3	Sicherungsautomat 1-13A schützt Netzschutz vor Überstrom
4	Sicherungsautomat 1-13A schützt Zusatzmodule vor Überstrom
5	Sicherungsautomat 3-16A schützt Steckdosen 16A (8, 9) vor Überstrom
6	Sicherungsautomat 3-32A schützt Steckdosen 32A (10) vor Überstrom
7	Digitales Multimessgerät
8	T25 Steckdose über (2, 5, 14) sowie über Multimessgerät (7)
9	CEE 16/5 Steckdose über (2, 5, 14) sowie über Multimessgerät (7)
10	CEE 32/5 Steckdose über (2, 6, 14) sowie über Multimessgerät (7)
11	CEE 63/5 Steckdose über (2, 14) sowie über Multimessgerät (7)
12	T13 Servicesteckdosen über FI/LS (1)
13	Buchsen über (2, 14) sowie über Multimessgerät (7)
14	Drehrichtungswahlschalter L-0-R zu Steckdosen (8-11) und Buchsen (13)
15	Not-Aus Taster mit Schlüsselentriegelung schaltet Prüfeinheit spannungsfrei / ist auch Hauptschalter
16	EIN / AUS Taster, schaltet gesamte Prüfeinheit spannungsfrei, mit Ausnahme Servicesteckdosen
17	EIN / AUS, Taster für FI-Überbrückung
18	Meldeleuchte, leuchtet wenn FI überbrückt

